

郡山市民文化センター 大ホール舞台音響特殊器具及び設備


* 音響調整卓 入力 30回路(・マイク入力 -60dB, ~0dB 600 平衡 ・ライン入力 -20dB ~+4dB ATT600 平衡) 出力 (メイングループ8)

* プロセニアムスピーカー(L・C・R)、プロセニアムサイドスピーカー(L・R) * 客席残響可変壁

No.	品名	仕様	数
1	三点吊マイク装置	巻き上げ式(客席前面上部)	1
2	エレベーターマイク装置	油圧式(上手・中央・下手)	3
3	ワイヤレスマイク	RAMSA(B型 3グループ) WX-RB158(ハンド)、WX-RB300(タイピン)	各6
4	マイクロフォン	SONY C-38B	11
		SONY C-74	11
		SONY ECM-50P	6
		シュアー SM-58	18
		シュアー SM-57	12
		ゼンハイザー MD-441	6
		ゼンハイザー MD-421	10
		ノイマン SM-69・fet	2
		ノイマン U 87i	4
		ショップス CMTS-501U	2
		ショップス CMH-54CU	2
		アムクロン PZM-30GPB	3
アムクロン PZM-31S	3		
5	ダイレクトボックス	COUNTRYMAN TYPE 85	12
6	レコードプレーヤー	DENON DN-308F	2
7	CDプレーヤー	SONY CDP-XA7ES	1
8	オープンテープレコーダー	TEAC T-3600-2	2
9	カセットデッキ	TASCAM 122MK2	2
10	DATデッキ	TASCAM DA30MK	1
11	M D	TASCAM MD-801R	1
12	ステージスピーカー	JBL 4550	2
		JBL 4560A	2
		EV S-1803ER	4
		EV SX300	2
13	マイクスタンド	EV FM-1502ER	2
		高砂 MF-18T	12
		高砂 MF-22T	6
		高砂 MF-34T	12
高砂 MF-221(7㍍)		6	
高砂 MF-209(7㍍)		4	
高砂 MF-30T		3	
高砂 MF-40T		1	
高砂 MS-10(卓上)		20	
高砂 MS-28(卓上)		2	
高砂 MS-205(卓上)		5	
高砂 MS-404(卓上)		2	
AKG ST-210(7-㍍)	25		

No.	品名	仕様	数
14	ポータブルミキサー	ヤマハ M916(大・中ホール共用)	2
		ヤマハ M2000-16(大・中ホール共用)	1
15	エフェクター	ローランド SDE3000	2
16	イコライザー	ビクター PS-G312	2
		ビクター SEA-2701N	4

No.	品名	仕様		数
		ヤマハ PC2000	2	
その他	コード類	ヤマハ PC2002M	2	
		コネクターボックス カナレ 8J12N2	2	
		コネクターボックス カナレ 8J12N12	6	
		マルチケーブル カナレ 8C20E3N12 20m	8	
		マルチケーブル カナレ 8C10E3N12 10m	7	
		マルチリール カナレ 8RJ30D 30m	4	
		セパレートコード カナレ 8S1N2	6	
		ステレオバー(C型・A型),ヘッドフォン フレキシブルアダプター(高砂 B型PF1/2 XLR-3-11C) 可搬型変換分岐ボックス,テープ消磁器		



音響電源(C型30A) 上手袖-7口,上手客席-2口,下手袖-8口,下手客席-2口,客席PA席-2口