

郡山市民文化センター 中ホール舞台音響特殊器具及び設備


* 音響調整卓 入力 20回路 (・マイク入力 -60dB, ~0dB 600 平衡 ・ライン入力 -20dB~+4dB ATT600 平衡) 出力 (メイングループ8)

* プロセニアムスピーカー (L・R)、プロセニアムサイドスピーカー (L・R) * 客席残響可変壁

No.	品名	仕様	数
1	三点吊マイク装置	巻き上げ式 (客席前面上部)	1
2	エレベーターマイク装置	油圧式 (上手・中央・下手)	3
3	ワイヤレス マイクロフォン	RAMSA (B型 4グループ) WX-RB158 (ハンド)、WX-RB300 (タイピン)	各6
4	マイクロフォン	SONY C-38B シュアー SM-58	7 10
5	レコードプレーヤー	DENON DN-308F	2
6	CDプレーヤー	SONY CDP-XA7ES	1
7	オープンテープレコーダー	OTARI MX-5050-B-2	2
8	カセットデッキ	TASCAM 122MK	2
9	DATデッキ	TASCAM DA30MK	1
10	M D	TASCAM MD-801R	1
11	ステージスピーカー	EV S-1803ER	2
		JBL 4086A (ゾイレ)	2
		EV SX300	2
11	EV FM-1502ER	2	
		2	
		2	
12	マイクスタンド	高砂 MF-18T	13
		高砂 MF-22T	4
		高砂 MF-34T	9
		高砂 MF-221 (7ルキ)	2
		高砂 MF-209 (7ルキ)	4
		高砂 MF-30T	1
		高砂 MF-40T	1
		高砂 MS-10 (卓上)	15
		高砂 MS-28 (卓上)	2
		高砂 MS-205 (卓上)	1
		高砂 MS-404 (卓上)	2
		AKG ST-210 (ブーム)	10

No.	品名	仕様	数
13	ポータブルミキサー	ヤマハ M916 (大・中ホール共用)	2
		ヤマハ M2000-16 (大・中ホール共用)	1
14	イコライザー	ビクター PS-G312	1

No.	品名	仕様		数
		品名	仕様	
その他	コード類	コネクターボックス	カナレ 8J12N2	2
		コネクターボックス	カナレ 8J12N12	4
		マルチケーブル	カナレ 8C20E3N12 20m	4
		マルチケーブル	カナレ 8C10E3N12 10m	4
		セパレートコード	カナレ 8S1N1	1
		セパレートコード	カナレ 8S1N2	2
ステレオバー (C型・A型), ヘッドフォン フレキシブルアダプター (高砂 B型PF1/2 XLR-3-11C) 可搬型変換分岐ボックス, テープ消磁器				



音響電源 (C型30A) 上手袖-5口, 上手客席-2口, 下手袖-5口, 下手客席-2口, 客席PA席-2口